

# DIE PEUGEOT WARTUNG

## Wartungsanzeige

Die Wartungsanzeige gibt Ihnen an, wann Sie die nächste Wartung laut Wartungsplan des Herstellers durchführen lassen müssen.

## Funktionsweise

Beim Einschalten der Zündung leuchtet der Schlüssel als Wartungssymbol für die Dauer von 5 Sekunden, während in der Anzeige des Kilometerzählers die bis zur nächstfälligen Wartung verbleibende Kilometerzahl (abgerundet) erscheint.

**Beispiel:** Bis zur nächsten Wartung bleiben Ihnen noch 4800 km.

Beim Einschalten der Zündung erscheint in der Anzeige für die Dauer von 5 Sekunden:



5 Sekunden nach dem Einschalten der Zündung nimmt der Kilometerzähler seine normale Funktion wieder auf und zeigt den Gesamtkilometerstand oder den Tageskilometerstand an.



## Nächste Wartung in weniger als 1000 km.

**Beispiel:** Bis zur nächsten Wartung bleiben Ihnen noch 900 km.

Beim Einschalten der Zündung erscheint in der Anzeige für die Dauer von 5 Sekunden:



5 Sekunden nach dem Einschalten der Zündung nimmt der Kilometerzähler seine normale Funktion wieder auf, während der Wartungsschlüssel erleuchtet bleibt.

Er weist Sie darauf hin, dass Sie in Kürze eine Wartung durchführen lassen müssen. In der Anzeige erscheinen der Gesamtkilometerstand oder der Tageskilometerstand.



## Wartung überfällig

Bei jedem Einschalten der Zündung blinken der Wartungsschlüssel und die überschrittene Kilometerzahl für die Dauer von 5 Sekunden.

**Beispiel:** Sie haben die fällige Wartung um 300 km überschritten. Die Wartung muss schnellstmöglich durchgeführt werden.

Beim Einschalten der Zündung erscheint in der Anzeige für die Dauer von 5 Sekunden:



5 Sekunden nach dem Einschalten der Zündung nimmt der Kilometerzähler seine normale Funktion wieder auf, während der Wartungsschlüssel erleuchtet bleibt. In der Anzeige erscheinen der Gesamtkilometerstand oder der Tageskilometerstand.

